

1. Příprava plochy na lepení

Mějte na paměti, že nalepená samolepka nejde znovu použít, a tak, než začnete se samolepkou pracovat, očistěte plochu, na kterou chcete lepit. Plocha musí být čistá, a nesmí obsahovat prach a mastná místa. Pokud umístíte samolepku na neočištěnou plochu, nálepka bude méně lepit a sníží se její životnost. Karoserie auta **NESMÍ** být navoskována.

2. Aplikace

Připravte si roztok, obsahující 2 - 3 kapky jaru na 1 litr vody. Zvlhčete povrch tímto roztokem.

3. Polep

Na mokrou plochu, na kterou chcete polep aplikovat, přiložte polep, podkladovým papírem nahoru (tištěnou částí na povrch). Opatrně sundávejte podkladový papír, a lepicí plochu můžete rovnou postříkovat roztokem.

4. Umístění a vytlačení vody

Nyní máme mokrou podkladovou plochu, i mokrý polep. Polep opatrně otočíme, a umístíme na plochu, na požadované místo. Polepem lze snadno manipulovat a dosáhnout tak přesného umístění. Nyní stěrkou (platební kartou) opatrně vytlačujeme vodu, a to z prostředku ke krajům tak, abychom vodu vytlačili. Postupujeme mírnou silou, ale opatrně, abychom nepoškodili polep.

5. Dokončení

Použijeme suchý hadřík, kterým polep otřeme, a otřeme i vytlačenou vodu. Vše je nyní hotovo.

Může se Vám stát, že se Vám fólie bude natahovat a vzniknou zde bubliny. Ty odstraníte propíchnutím špendlíkem, nebo počkáte pár dní než se fólie pořádně usadí. Ale ani v tomto případě nemusí všechny bubliny zmizet. Každá fólie totiž potřebuje čas na dostatečné přilepení.